BIOS Diagnostics™

192DC
JUMBO-FLEX THERMOMETER

Thank you for purchasing the BIOS Diagnostics™ Jumbo-Flex Thermometer. To correctly utilize all the advantages of this product, please familiarize yourself with these operating instructions before using the thermometer for the first time. Keep the instructions in a safe place for future reference.

FEATURES:
- **8 Second Measurement**
- **Memory:** The last reading is automatically displayed for 2 seconds when the unit is switched ON.
- **High Temperature Indication:** Rapid beeps and a red backlight alert the patient that he/she may have a temperature above 37.6°C/99.7°F.
- **°C/°F switchable**

SAFETY INFORMATION:
- High, prolonged fever requires medical attention, especially for young children. Please contact your physician should this occur.
- This thermometer contains small pieces that can pose a choking hazard. Do not allow children to take their own temperatures unattended.
- Keep battery away from children, harmful if swallowed.
- Do not open the thermometer except to replace the battery.
- To avoid damage to the probe, do not bend beyond a 45° angle.



HOW TO TAKE A TEMPERATURE
1. Select oral, underarm or rectal as your measurement site based on each individual. Clean thermometer with soap and water prior to use.
2. Push the operating button located on the top of the thermometer. The thermometer will beep and the display will read: as illustrated in Figure 1. This is a function check indicating that the unit is working properly. Immediately after, "Last memory" and the temperature will be displayed, then "LO°C" with the °C/°F flashing will indicate that the thermometer is ready to use, as illustrated in Figure 2.

Figure 1

Figure2

3. While taking a temperature, the °C/°F symbol flashes as long as the temperature increases.
4. The thermometer will beep twice, indicating that the peak temperature has been reached, right after the beep is heard the screen will light up green if the temperature is below 37.6°C/99.7°F. If the temperature is 37.6°C/99.7°F and above, rapid beeps will sound and the screen will light up red indicating a fever.
   NOTE: The LCD will display "LO°C" if the measurement taken is below 32.0°C/89.6°F. It will display "HI°C" if the measurement is above 43.9°C/111.0°F.
5. To prolong the life of the battery, turn the thermometer off after each use by pressing the operating button briefly, otherwise the unit will turn off automatically in approximately 3 minutes.
   NOTE: For best results, wait 3 minutes between temperature measurements.
6. To switch the thermometer from °C to °F. Press and hold the operating button when the thermometer is turned off, once "LO°C" is displayed with the °C not flashing, press the operating button again to toggle between °C and °F.

ORAL USE:
- Do not drink hot or cold fluids, exercise, smoke or perform other activities prior to a measurement that will raise or lower temperature readings when compared to your normal average temperature. The mouth should remain closed for up to 5 minutes before attempting a reading.
- Place the probe tip well under the tongue and wait until a beep is heard. Instruct children not to bite down on the probe.

UNDERARM (AXILLARY) USE:
- Wipe arm with a dry towel.
- Place the probe tip in the hollow of the armpit and bring arm down against the body and wait until a beep is heard.

RECTAL USE:
- Commonly used for babies, young children or when it is difficult to take an oral or underarm temperature.
- Lubricate the thermometer with a water-soluble personal lubricant or petroleum jelly.
- Gently insert the probe tip no more than 0.5 inch or 1.3cm into the rectum, and wait until a beep is heard.
  Do not force the tip into the rectum if resistance is encountered.

MEMORY RECALL:
This thermometer has a memory which allows recalling of the last temperature. To obtain this information, with the thermometer off, press the operating button. The screen displays then the last measurement which will be deleted after the next temperature is taken.

CLEANING AND DISENFECTING:
Before and after each use, clean the thermometer with warm soapy water and a soft cloth. Disinfect using a cotton ball moistened with alcohol. Never immerse in hot water or in harsh cleaning solutions.

CHANGING THE BATTERY:
When the appears on the display during a measurement, the battery is exhausted and needs replacing. Remove the battery compartment located on the back of the thermometer, use a coin or flat head screwdriver to open. Discard the old battery and insert a new equivalent battery (CR2032, 3V). Ensure the battery is correctly positioned with the "+" facing up or towards the back of the unit. Replace battery compartment lid.

2 YEAR GUARANTEE:
If this product proves to be defective in material or workmanship within two years of purchase, please return it to the address below. It will be repaired or replaced without charge upon receipt of the unit prepaid with $5.00 to cover handling, packaging and return postage. Please include proof of purchase, your full name, address, daytime phone number or email address.

Thermor
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosexactly.com
TH1525_031512

CE 0434

BIOS Diagnostics™

192DC
THERMOMÈTRE GÉANT-FLEXIBLE

Nous vous remercions d'avoir acheté le thermomètre géant-flexible BIOS Diagnostiques[MC]. Pour profiter de tous les avantages de cet instrument, veuillez lire le mode d'emploi avant la première utilisation du thermomètre. Veuillez ranger ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour référence future.

CARACTÉRISTIQUES :
- **Prise de mesures en 8 secondes**
- **Mémoire :** la dernière lecture est automatiquement affichée pendant 2 secondes lorsque le thermomètre est mis en marche.
- **Indication de température élevée :** des bips rapides et un écran rétroéclairé en rouge avertit le patient qu'il/qu'elle a une température au-dessus de 37,6 °C/ 99,7 °F.
- **°C/°F commutable**

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
- Une fièvre élevée et persistante nécessite des soins médicaux surtout chez les jeunes enfants. Le cas échéant, consulter un médecin.
- Ce thermomètre renferme des petites pièces qui pourraient constituer un danger d'étouffement. Ne pas permettre aux enfants d'utiliser cet instrument sans surveillance.
- Garder la pile hors de la portée des enfants; son ingestion peut être nocive.
- N'ouvrir le boîtier du thermomètre que pour remplacer la pile.
- Pour ne pas endommager la sonde, ne pas plier le thermomètre à un angle au-delà de 45°.



LA PRISE DE TEMPÉRATURE :
1. Choisir la mesure buccale, axillaire ou rectale, selon l'individu ou le site de mesure désiré. Avant d'utiliser votre thermomètre, le nettoyer avec de l'eau et du savon.
2. Appuyez sur la touche de fonctionnement située sur la tête du thermomètre. Le thermomètre émettra un bip et l'afficheur lira : de la façon indiquée dans la Figure 1. C'est une fonction de vérification pour s'assurer que le thermomètre fonctionne correctement. Immédiatement après, la "dernière mémoire" et la température s'afficheront, puis "LOºC" avec °C/°F clignotant indiqueront que le thermomètre est prêt à l'utilisation, de la façon indiquée dans la Figure 2.

Figure 1

Figure2

3. Pendant la prise de mesure, le symbole °C/°F clignote aussi longtemps que la température augmente.
4. Le thermomètre émettra deux bips signifiant que la température de pointe est atteinte. Immédiatement après l'avertissement sonore, l'afficheur sera rétroéclairé en vert si la température se situe en dessous de 37,6 °C/ 99,7 °F. Si la température s'élève au-dessus de 37,6 °C/ 99,7 °F, des bips rapides seront émis et l'afficheur sera rétroéclairé en rouge signifiant que le patient a de la fièvre.
   NOTE : L'écran affichera "LO°C" si la mesure prise est en dessous de 32 °C/ 89,6 °F. Il affichera "HI°C" si la mesure est au-dessus de 43,9 °C/111,0 °F.
5. Pour prolonger l'autonomie de la pile, fermer le thermomètre après chaque utilisation en appuyant rapidement sur la touche de fonctionnement; sinon l'instrument se fermera automatiquement après environ 3 minutes.
   NOTE : Pour des mesures précises, attendre 3 minutes entre chaque prise de mesure
6. Pour passer de °C à °F, lorsque le thermomètre est fermé, appuyer et tenir la touche de fonctionnement. Dès l'affichage de "LO°C" sans le clignotement de °C, appuyer de nouveau sur la touche de fonctionnement pour basculer entre °C et °F.

MÉTHODE BUCCALE :
- Ne pas prendre de boisson chaude ou froide, faire de l'exercice, fumer ou entreprendre d'autres activités avant la prise de température car cela donnerait des résultats supérieurs ou inférieurs s'ils étaient comparés à votre température normale moyenne. Garder la bouche fermée pendant cinq minutes avant de prendre la mesure.
- Placer la sonde sous la langue et attendre l'avertissement sonore (bip). Aviser les enfants de ne pas mordre la sonde.

MÉTHODE AXILLAIRE (AISSELLE) :
- Essuyer l'aisselle avec une serviette sèche.
- Placer la sonde dans le creux de l'aisselle et ramener le bras le long du corps; attendre l'avertissement sonore (bip).

MÉTHODE RECTALE :
- Cette méthode est utilisée couramment chez les bébés, les jeunes enfants et lorsqu'il est difficile d'obtenir une lecture buccale ou axillaire.
- Lubrifier le thermomètre à l'aide d'un lubrifiant personnel hydrosoluble ou de la vaseline.
- Insérer délicatement la pointe de la sonde dans le rectum, sans dépasser 1/2 pouce ou 1,3 cm et attendre l'avertissement sonore (bip).
  En cas de résistance, ne pas forcer la sonde dans le rectum.

RAPPEL DES MESURES EN MÉMOIRE :
Ce thermomètre est doté d'une mémoire qui permet de rappeler la dernière mesure de température. Pour obtenir cette information lorsque le thermomètre est fermé, appuyer sur la touche de fonctionnement. L'écran affichera puis la dernière mesure s'effacera dès qu'une nouvelle mesure sera prise.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION :
Avant et après chaque usage, nettoyer le thermomètre avec de l'eau tiède savonneuse et un chiffon doux. Désinfecter avec un tampon d'ouate humidifié d'alcool. Ne jamais plonger le thermomètre dans l'eau chaude ou dans une solution nettoyante abrasive.

REMPLACEMENT DE LA PILE :
Lorsque le symbole « » apparaît sur l'afficheur, la pile est morte et doit être remplacée. Retirer le couvercle du compartiment de la pile situé derrière le thermomètre au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis à tête plate. Jeter la pile usée et insérer une nouvelle pile (CR2032, 3V). Veillez à positionner correctement la pile, le signe « + » sur le dessus ou vers l'arrière du thermomètre. Remettre le couvercle du compartiment de la pile.

GARANTIE DE DEUX ANS :
Si ce produit s'avère défectueux en matériaux ou fabrication à l'intérieur de deux ans de la date d'achat, il sera réparé ou remplacé, sans frais, à la réception de l'appareil prépayé et un chèque de 5,00 $ pour couvrir les frais de manutention, emballage et retour postal. Veuillez inscrire vos nom et prénom, adresse, numéro de téléphone (jour) ou votre adresse courriel.

Thermor
16975 Leslie Street
Newmarket, ON L3Y 9A1
www.biosexactement.com
TH1525_031512

CE 0434